

Aufbringen und Überlackieren von Dekoren

Diese Vorgehensweise beruht auf eigenen Erfahrungen und hat bisher nur positive Ergebnisse hervorgebracht. Sie ist keine Grundanlage für Garantieansprüche, da viele Komponenten hier Einfluss auf das Ergebnis haben, wie z.B. die technischen und handwerklichen Umgebungsbedingungen. Außerdem ist die Technische Anleitung mit Verklebeanleitung unserer Folien zu beachten

Diese Arbeiten sollten ausschließlich von versierten Personen durchgeführt werden. Die Flächen, auf die unsere Dekore aufgebracht werden, sind fertig lackiert. Das heißt mit Basislack und Klarlack. Der Lack muss vor dem Aufbringen des Dekors mindestens 10 Tage durchgetrocknet sein.

Danach werden die einzelnen Teile des Dekors knapp ausgeschnitten. Die zu beklebenden Flächen werden mit einer 1% Reinigungslösung in Wasser (Geschirrspülmittel) angefeuchtet. Dies ermöglicht das nachträgliche Positionieren nach dem Aufbringen. Das Trägerpapier abziehen und das Dekor aufbringen. Nachdem das Dekor seine endgültige Position hat, wird mit einem Rakel die Restflüssigkeit unter dem Dekor ausgestrichen und das Dekor festgedrückt. Anschliessend vorsichtig die Klarsichtfolie entfernen. Mit einem weichen Tuch werden die Ränder und die restlichen Unebenheiten angedrückt und ausgestrichen. Achtung! Nicht zu fest drücken, da die Folie sich dann verformen kann.

Die Dekore sind Chemie- und Benzinbeständig laut Technischem Datenblatt. Zum zusätzlichen Schutz kann Klarlack auf eigenes Risiko aufgebracht werden.

Die Flächen dazu gut reinigen und erneut Klarlack aufbringen. Dies geschieht in mehreren Arbeitsgängen die jeweils immer nur aus sehr dünnen Schichten Klarlack bestehen. Dazwischen immer wieder ablüften lassen. Die letzte Schicht kann satt aufgetragen werden um den gewünschten Glanz zu erhalten

Viel Spaß mit dem neuen Lacksatz